

Checkliste Technik – Skihütte Skiclub Erlach


Notfall-Nummern

Feuerwehr	118
Medizinische Notfälle	144

Heizung Küche / Heizbetrieb

Die Liegenschaft wird mit einem TIBA-Holzherd zentral von der Küche aus beheizt. In allen Räumen ausser den Nasszellen sind Radiatoren installiert.

Damit der Heizbetrieb gut verläuft, bitten wir die Hausbenutzer, folgendes zu beachten:



Erst wenn das Feuer richtig brennt, grössere Scheiter nachlegen.

Während dem Heizbetrieb ist unbedingt zu beachten



Rote Lampe brennt:
Heizungsspeicher voll, nicht mehr heizen, Feuer ausgehen lassen.

Orange Lampe brennt:
Heizungsspeicher halb voll (ca. 50 °)

Thermometer Kesseltemperatur darf nicht über 80 ° sein
Temperaturanzeige Heizungsanlauf

Hebelstellung nicht verändern

Schwedenofen neuer Aufenthaltsraum

Anfeuern wie Holzofen in der Küche. Danach pro Stunde nur 1 kg Holz verbrennen. Türchen nur mit dickem Lappen öffnen, da sehr heiss. Kinder informieren, Kleinkinder beaufsichtigen.

Holzvorrat

Holzboxen bei Abgabe auffüllen. Holzraum 1. OG bei Treppenaufgang rechts

Heizung WC (EG/OG)

Elektro-Heizungen in den WC's ausschalten (im Winter auf 10 ° belassen)

Gasherd Küche

Gebrauchsanweisung Gasherd

Inbetriebsetzung / Anzünden und Ausserbetriebsetzung einer offenen Feuerstätte mit Pilot

Den Knebel des gewünschten Brenners nach links bis zur Position * drehen. Bis zum Anschlag drücken und mit einem Streichholz oder anderen geeigneten Mitteln den Pilotbrenner anzünden.

Den Knebel 15-20 Sekunden gedrückt halten. Falls die Pilotflamme beim Loslassen erlischt, den Vorgang wiederholen.

Anschliessend den Knebel in die Maximum- oder Minimum-Position bringen, um den Hauptbrenner anzuzünden. Die Brennerleistung muss zwischen den Positionen maximale und minimale Abgabe ausgewählt werden.

Um den Brenner auszustellen, den Knebel nach rechts bis auf Position * drehen, auf diese Weise erlischt der Hauptbrenner.

Um die Pilotflamme zu löschen, den Knebel bis auf die Position „0“ drehen.

Gasvorrat – wenn die Gasflasche gewechselt wurde, unbedingt Meldung an Hüttenwart.

Kühlschrank

Bei Abgabe auf Stufe 2 in Betrieb lassen.

Abfälle / Kehrichtsäcke

Glas: Glascontainer neben der Post Lignières (bei der Kirche)

Hauskehricht: Kehrichtsäcken in die Container neben der Wagenhalle beim Bauernhaus Familie Dros (vis-à-vis altes Schulhaus).

Dem Mieter wird bei Mietantritt ein gebührenpflichtiger Kehrichtsack zur Verfügung gestellt. Weitere Säcke können gekauft werden bei Denner Lignières.

Kläranlage

Das Merkblatt „Gute Funktion meiner Kläranlage“ ist in der Küche aufgehängt. Küchenabfälle, Zigaretten, Pampers, feste Gegenstände, etc. gehören nicht in die Kanalisation.