

## Checkliste Technik – Skihütte Skiclub Erlach

### Notfall-Nummern

---


Feuerwehr	118
Medizinische Notfälle	144

### Heizung Küche / Heizbetrieb

---

Die Liegenschaft wird mit einem TIBA-Holzherd zentral von der Küche aus beheizt. In allen Räumen ausser den Nasszellen sind Radiatoren installiert.

Damit der Heizbetrieb gut verläuft, bitten wir die Hausbenutzer, folgendes zu beachten:



Erst wenn das Feuer richtig brennt, grössere Scheiter nachlegen.

## Während dem Heizbetrieb ist unbedingt zu beachten



**Rote Lampe brennt:**  
Heizungsspeicher voll, nicht mehr heizen, Feuer ausgehen lassen.

**Orange Lampe brennt:**  
Heizungsspeicher halb voll (ca. 50 °)

Thermometer Kesseltemperatur darf nicht über 80 ° sein  
Temperaturanzeige Heizungsanlauf

Hebelstellung nicht verändern

## Schwedenofen neuer Aufenthaltsraum

---

Anfeuern wie Holzofen in der Küche. Danach pro Stunde nur 1 kg Holz verbrennen und nicht zu grosse Holzstücke einlegen. Türchen nur mit dickem Lappen öffnen, da sehr heiss. Kinder informieren, Kleinkinder beaufsichtigen.

## Holzvorrat

---

Holzboxen bei Abgabe auffüllen. Holzraum 1. OG bei Treppenaufgang rechts

## Heizung WC (EG/OG)

---

Elektro-Heizungen in den WC's ausschalten (im Winter auf 10 ° belassen)

## **Gasherd Küche**

---

### **Gebrauchsanweisung Gasherd**

#### **Inbetriebsetzung / Anzünden und Ausserbetriebsetzung einer offenen Feuerstätte mit Pilot**

Den Knebel des gewünschten Brenners nach links bis zur Position \* drehen. Bis zum Anschlag drücken und mit einem Streichholz oder anderen geeigneten Mitteln den Pilotbrenner anzünden.

Den Knebel 15-20 Sekunden gedrückt halten. Falls die Pilotflamme beim Loslassen erlischt, den Vorgang wiederholen.

Anschliessend den Knebel in die Maximum- oder Minimum-Position bringen, um den Hauptbrenner anzuzünden. Die Brennerleistung muss zwischen den Positionen maximale und minimale Abgabe ausgewählt werden.

Um den Brenner auszustellen, den Knebel nach rechts bis auf Position \* drehen, auf diese Weise erlischt der Hauptbrenner.

Um die Pilotflamme zu löschen, den Knebel bis auf die Position „0“ drehen.

**Gasvorrat – wenn die Gasflasche gewechselt wurde, unbedingt Meldung an Hüttenwart.**

## **Kühlschrank**

---

Bei Abgabe auf Stufe 2 in Betrieb lassen.

## **Abfälle / Kehrichtsäcke**

---

Glas: Glascontainer bei der Kirche in Lignières

Hauskehricht: Kehrichtsäcken in die Container neben der Wagenhalle beim Bauernhaus Familie Dros (vis-à-vis altes Schulhaus).

Dem Mieter wird bei Mietantritt ein gebührenpflichtiger Kehrichtsack zur Verfügung gestellt. Weitere Säcke können gekauft werden bei Denner Lignières.

## **Kläranlage**

---

Das Merkblatt „Gute Funktion meiner Kläranlage“ ist in der Küche aufgehängt. Küchenabfälle, Zigaretten, Pampers, feste Gegenstände, etc. gehören nicht in die Kanalisation.